

Опция "Н" (Концевой выключатель  
вентилятора испарителя) для  
холодильных машин Север



(Цена со склада в г.Москва)

**2 738 руб.**

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

**ОПИСАНИЕ**

Опция "Н" (Концевой выключатель вентилятора испарителя) устанавливается на холодильные моноблоки и сплит-системы Север. Концевой выключатель вентилятора испарителя — это устройство, которое играет важную роль в работе холодильных систем. Основные функции и назначения концевого выключателя вентилятора включают: 1. Концевой выключатель обеспечивает автоматическое включение и выключение вентилятора испарителя в зависимости от положения заслонки или уровня жидкости в испарителе. Это позволяет поддерживать оптимальные условия для теплообмена. 2. Если вентилятор по каким-либо причинам прекращает свою работу (например, из-за неисправности или блокировки), концевой выключатель может отключить другие компоненты системы, такие как компрессор. Это защищает систему от перегрева и повреждений. 3. Автоматическое отключение вентилятора при достижении определённых условий (например, в случае закрытия заслонки при отсутствующей нагрузке) позволяет экономить электроэнергию и снижать затраты на эксплуатацию. 4. Без концевого выключателя вентилятор может работать неэффективно или постоянно, что может

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Код товара	39417
Производитель	СЕВЕР
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	700

привести к образованию инея или льда на испарителе. Концевой выключатель помогает обеспечить необходимый режим работы устройства. 5. Концевые выключатели могут служить индикаторами для техобслуживания. Если вентилятор не включается или выключается слишком рано, это может быть признаком технической неисправности, требующей внимания. Данная опция не поставляется отдельно и заказывается совместно в составе холодильной машины Север.