



**Удобная и комфортная
техника для Вас!**

ВХГ-120 СУШИЛКА ВХГ-120С ДЛЯ РУК



**Руководство
по эксплуатации**

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что вы приобрели сушилку для рук **BXG-120/120C**!

- Если вы не являетесь опытным техническим специалистом, не пытайтесь установить устройство самостоятельно. Это может быть опасно, а также может стать причиной некорректной работы устройства.
- Внимательно прочитайте данную инструкцию и изучите принципы работы устройства перед его установкой и использованием.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

| | |
|--------------------------------------|--|
| Серийный номер | |
| Дата продажи | |
| Фирма-продавец | |
| Адрес и контактный телефон продавца: | |

Гарантийный ремонт предоставляется сроком ____ мес., со дня продажи, при предъявлении гарантийного талона и товарной накладной или товарного чека.

Печать и подпись фирмы-продавца:

ДЛЯ ЗАМЕТОК

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| ОПИСАНИЕ | 4 |
| КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ | 5 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 5 |
| ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ | 6 |
| УСТАНОВКА | 7 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ | 7 |
| СХЕМА МОНТАЖА | 8 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА | 8 |
| РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 9 |
| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН | 11 |

ОПИСАНИЕ

Сушилка для рук **BXG-120/120C** – высококачественный бытовой прибор, предназначенный для быстрой и комфортной сушки рук. Устанавливается в туалетных комнатах общественных зданий, гостиниц, кафе, жилых помещений и т.д. Сушилка для рук изготовлена из высококачественных материалов и компонентов. Каждый прибор при производстве проходит автоматический контроль качества. В течение всего срока эксплуатации сушилка сохраняет свои высокие потребительские качества, к которым относятся: быстрая сушка, экономия электроэнергии, приятный внешний вид, высокое качество и надежность.

Сушилка оснащена функцией автоматического отключения для экономии электроэнергии, в случае постоянного нахождения посторонних предметов в зоне срабатывания датчика (отключение через 1 минуту), также функцией защиты от перегрева (температура срабатывания защитного отключения: 105°C).

Исполнение: BXG-120 - пластик ABS, цвет белый;
BXG-120C - пластик ABS, цвет хром.

РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Регулярно (раз в месяц) протирайте датчик автоматического включения, расположенный рядом с воздуховыпускной решеткой. При невыполнении данной операции прибор со временем перестанет автоматически отключаться.
- Во избежание повреждений не пользуйтесь химическими активными веществами для чистки корпуса сушилки.
- При возникновении неисправности как можно скорее отключите электропитание и обратитесь к квалифицированным специалистам.
- Во избежание травм не просовывайте посторонние предметы в воздуховыпускное отверстие сушилки.
- Перед проведением чистки обязательно отключите сушилку от сети электропитания.
- Не перекрывайте поток воздуха.

Фирма-изготовитель несет гарантийные обязательства за качество выпускаемой продукции. Если прибор вышел из строя в течение 1 года со дня покупки, то при предъявлении товарного чека и гарантийного талона, фирма изготовитель осуществляет бесплатный гарантийный ремонт прибора (кроме повреждений, возникших по вине покупателя). Срок эксплуатации составляет 5 лет, при условии соблюдения правил по установке и эксплуатации. Прибор подвергается утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в местах утилизации.

СХЕМА МОНТАЖА



Рисунок 1

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Сушилка для рук – 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
3. Комплект крепежа – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Напряжение/частота тока | 220В±5% /50 Гц |
| Номинальная мощность | 1200 Вт |
| Зона срабатывания ИК-датчика | 50 – 120 мм |
| Скорость воздушного потока | 16 м/с |
| Температура воздушного потока | 40-54°C |
| Вес нетто | 1,2 кг |
| Габаритные размеры, мм (Ш x Г x В) | 205 x 135 x 290 |
| Класс влагозащиты корпуса | IPX1 |
| Класс электроизоляции | II |

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание!

- Внимательно прочитайте эту инструкцию перед установкой и эксплуатацией сушилки для рук, если у вас возникнут вопросы - обращайтесь к официальному дилеру производителя.
- Перед установкой сушилки для рук убедитесь, что параметры местной электрической сети соответствуют параметрам, указанным на табличке с техническими данными прибора.
- Не устанавливайте прибор вблизи источников тепла и в местах с повышенной влажностью.
- Не используйте прибор при температуре окружающего воздуха превышающей 40°C (в сауне, в парилке).
- Не храните летучие и легко воспламеняющиеся жидкости вблизи прибора.
- Используйте прибор только по назначению, указанному в данной инструкции.

Осторожно!

- Не засовывайте посторонние предметы в воздуховыпускные решетки прибора. Это опасно, т.к. вентилятор вращается с высокой скоростью.
- Не позволяйте детям играть с электросушилкой.

УСТАНОВКА

Сушилка должна быть установлена на ровную прочную стену.

1. Монтаж сушилки должен выполнять квалифицированный специалист.
2. Открутите винты на передней крышке корпуса сушилки и снимите переднюю крышку (рис. 1).
3. Выполните в стене 4 отверстия диаметром 8мм, в соответствии с расположением отверстий в задней части корпуса сушилки, на необходимом вам расстоянии от пола (рекомендуемое расстояние от пола – 110см.).
4. Вставьте в отверстия дюбели, входящие в комплект поставки и при помощи отвертки завинтите шурупы в дюбели.
5. Установите на место переднюю крышку корпуса сушилки и затяните винты
6. Подключите штепсельную вилку шнура электропитания к розетке либо подключите прибор к сети электропитания скрытой электропроводкой.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- После установки и подключения к сети электропитания сушилка для рук готова к эксплуатации.
- Поместите руки на расстоянии не далее 15 см от воздуховыпускного отверстия.
- Сушилка автоматически включится, и из воздуховыпускного отверстия начнет выходить поток теплого воздуха.
- После того как Вы уберете руки, сушилка автоматически отключится через 1 секунду.