

Manufacturer: Hefei Hualing Co., Ltd
176 # Jinxiu Road, Economy and Technological
Development Area, Hefei, Anhui 230601 China

Производитель: Хефей Хуалинь Ко., ЛТД
176 Цзинсу роад, Зона экономического и технологического
развития, Хефей, Анхуй, 230601 Китай

Импортер в РФ: ОАО «КЗХ «Бирюса»
660123, Красноярский край, г.Красноярск,
пр.Красноярский рабочий, д.29
e-mail: info@biryusa.ru



КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД ХОЛОДИЛЬНИКОВ

МОРОЗИЛЬНИКИ ТИПА «ЛАРЬ»

www.biryusa.ru
service@biryusa.ru

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БИРЮСА - 115КХ
170КХ
220КХ

**Уважаемый покупатель,
благодарим Вас за выбор продукции «Бирюса»!**



Если у Вас возникнут вопросы, связанные с качеством или сервисным обслуживанием продукции «Бирюса», Вы можете обратиться в отдел сервисного обслуживания по телефону **8 800 250 0014** (бесплатный звонок из любого региона РФ). Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров, указаны во вложении к настоящему руководству по эксплуатации.

Дополнительную информацию Вы можете найти на нашем сайте www.biryusa.ru.

**Перед началом эксплуатации настоятельно рекомендуем
ознакомиться с настоящим руководством!**

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	2
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	2
Снятие упаковки с ларя	
Установка ларя	
Уборка ларя	
Подключение ларя	
Когда укладывать продукты?	
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	3
КОМПЛЕКТАЦИЯ	3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	4
ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД	4
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	5
УТИЛИЗАЦИЯ	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	6
АДРЕСА МАСТЕРСКИХ	7
ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА	11

Конструкция ларя постоянно совершенствуется, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в настоящем руководстве.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Морозильники типа «ларь» (далее по тексту ларь) предназначены для хранения, демонстрации и продажи непосредственно из ларей упакованных пищевых продуктов на предприятиях торговли, общественного питания, в продовольственных магазинах, киосках, крытых рынках.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Снятие упаковки с ларя**
- Снимите упаковку, аккуратно, не допуская ударов.
 - Наружная металлическая поверхность ларя может быть защищена полиэтиленовой пленкой, которую при необходимости можно снять, предварительно аккуратно сделав на ней надрезы.
- ВНИМАНИЕ!**
- **Не рекомендуется наклонять ларь более чем на 30 градусов от вертикальной плоскости. Если Вам все же пришлось наклонить ларь, то после возвращения в вертикальное положение, перед включением, необходимо выждать не менее 30 минут. Включение сразу может привести к выходу из строя холодильного агрегата!**
 - **Не подключайте ларь к сети сразу после транспортировки во избежание сбоев в работе системы охлаждения. Подключение ларя к сети возможно не ранее, чем через 2 часа после транспортировки.**
 - **Если ларь находился на морозе, то перед включением его необходимо выдержать с открытой крышкой при комнатной температуре не менее 6 часов! Включение непрогретого оборудования в сеть может привести к заклиниванию компрессора!**
- Установка ларя**
- Место для установки ларя должно быть прочным и ровным, исключая появление вибрации при работе компрессора.
 - Установите ларь в месте, недоступном для прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 50 см от осветительных и нагревательных приборов (газовых и электрических плит, печей и радиаторов отопления).
 - Место расположения ларя должно обеспечивать вокруг оборудования свободную циркуляцию воздуха. Свободное пространство со всех сторон должно быть не менее 10 см.
- ВНИМАНИЕ!**
- **Необходимо устанавливать ларь в сухом вентилируемом помещении с температурой окружающего воздуха: для климатического класса T от плюс 18 °С до плюс 43 °С; для климатического класса ST от плюс 18 °С до плюс 38 °С при относительной влажности не более 80%.**
- Уборка ларя**
- Для удаления пыли, которая могла попасть в ларь во время транспортировки, помойте внутреннюю и наружную поверхности, а также комплектующие мягкой тканью, смоченной в теплом растворе мыльной воды. Промойте чистой водой. Насухо вытрите и проветрите в течение часа.
- ВНИМАНИЕ!**
- **Новый ларь имеет специфический запах, который со временем полностью исчезнет.**
 - **Не используйте для мойки ларя абразивные пасты и моющие средства, содержащие кислоты и растворители!**
- Подключение ларя**
- Подключать ларь необходимо к сети переменного тока частотой 50 Гц и номинальным напряжением 220 В (ларь может нормально функционировать при напряжении в сети от 220 В до 240 В). Подключение оборудования к сети, не соответствующей указанным параметрам, может привести к выходу оборудования из строя. Если напряжение в сети не соответствует рекомендуемым параметрам, необходимо установить стабилизатор напряжения, предназначенный для работы с бытовыми электроприборами, рассчитанный на полную пусковую мощность не менее 1600 ВА (приобретается в специализированном магазине).
 - Ларь выпускается по типу защиты от поражения электрическим током класса "1" (с заземляющим проводом), поэтому оборудование подключайте только к электрической сети, имеющей заземление. Если розетка не подходит к вилке сетевого шнура прибора, то Вам необходимо обратиться к квалифицированному электрику для установки розетки (1 класс защиты).
 - Замораживание начнется через 10 минут после включения морозильного ларя в сеть.
- Когда укладывать продукты?**
- Через 2 часа после подключения оборудования к сети Вы можете разместить продукты.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Правила безопасности

- При эксплуатации ларя соблюдайте правила безопасности:
- Перед подключением оборудования к электрической сети проверьте исправность розетки и отсутствие повреждений шнура питания и вилки!
 - При повреждении шнура питания во избежание опасности поражения электрическим током, его необходимо заменить, для этого Вам следует обратиться в авторизованный сервисный центр или к аналогичному квалифицированному лицу!
 - При наличии признаков замыкания токоведущих частей на корпус прибора (пощипывание при касании к металлическим частям), отключите прибор от сети и вызовите мастера для устранения неисправности!
 - Не прикасайтесь одновременно к оборудованию и устройствам, имеющим естественное заземление (газовая плита, радиаторы отопления, водопроводные краны)!
 - Отключайте оборудование от сети во время уборки его внутри и снаружи, мытья полов под ним, устранения неисправностей!

ВНИМАНИЕ!

- Данное оборудование не предназначено для использования людьми, у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность!
- Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игры с оборудованием!
- При разгерметизации холодильной системы хорошо проветрите помещение и не используйте открытое пламя!
- Не загораживайте вентиляционные отверстия ларя!


ЗАПРЕЩАЕТСЯ !

Чтобы ларь исправно работал и прослужил Вам долго, необходимо соблюдать ряд ограничений:

- Эксплуатировать ларь с открытой крышкой!
- Эксплуатировать ларь под воздействием атмосферных осадков, прямых солнечных лучей!
- Эксплуатировать ларь в помещениях, отличающихся повышенной влажностью, а также в помещениях с токопроводящими полами! Ларь – это, в первую очередь, электрический прибор, и использование его при высокой влажности может привести к замыканию или поражению электрическим током!
- Использовать для подключения ларя к электрической сети переходники, двойники, тройники и удлинительные шнуры, так как они могут вызвать возгорание!
- Устанавливать на ларь электронагревательные приборы, от которых может произойти возгорание!
- Ставить на ларь емкости с жидкостями, чтобы избежать попадание жидкости на электросистему!
- Устанавливать ларь в нишу или встраивать в мебель!
- Касаться компрессора ларя во время работы, так как при работе он нагревается до температуры 90 °С!
- Самостоятельно вносить изменения в конструкцию прибора! Это может привести к поломке или неправильной работе! Нарушение электрической схемы прибора может привести к замыканию и, как следствие, к возгоранию!
- Загораживать вентиляционные отверстия!
- Использовать электрические приборы внутри отделения для хранения продуктов!
- Повреждение контура хладагента!

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Комплектация морозильника типа «ларь»




*В комплектацию каждого ларя входит комплект эксплуатационной документации: руководство по эксплуатации, гарантийная карта, адреса сервисных центров.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Включение ларя** • Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
- Установка температурного режима** • Температурный режим в ларе устанавливается поворотом ручки на панели управления и поддерживается автоматически.
• В случае недостаточного охлаждения ручку на панели управления следует повернуть в направлении часовой стрелки от положения МИН к МАКС при переохлаждении - в противоположном направлении.
- Выключение ларя** • Для полного отключения ларя поверните ручку на панели управления в положение ВЫКЛ.

Лари снабжены внутренним конденсатором. Это значит, что корпус ларя, выполняет функцию теплообменника. В связи с этим, во время работы компрессора, нагревается корпус ларя. Это нормальное явление!

Панель управления



Необходимая температура в морозильном ларе устанавливается и контролируется с помощью панели управления. Панель управления представлена ручкой термостата и индикатором зеленого цвета. Зеленый индикатор на панели управления означает, что ларь включен в сеть. Регулировка температуры осуществляется с помощью термостата в пределах от +10°C до -24°C в соответствии с режимами:

- «COOLING» (Refrigerator) - режим охлаждения от +10°C до 0°C;
- «FREEZING» (Freezer) - режим заморозки от -12°C до -24°C;
- «SUPER» (Quick Freezing) - режим заморозки при котором в объеме достигается минимальная температура (компрессор работает непрерывно).

Качество заморозки продуктов зависит от массы разовой загрузки. Увеличение массы загрузки увеличивает время заморозки.

При замораживании продуктов в ларе ручка термостата устанавливается в максимальное положение за 2-3 часа до укладки продуктов в морозильник для получения наименьшей температуры в камере ларя. По прошествии этого времени переключатель из максимального положения следует перевести в среднее положение.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

- Размораживание и уборка ларя** Во время работы возможно образование снежного покрова (инея) на корпусе внутреннего шкафа, что - не является дефектом.
Для надежной и долговечной работы ларя требуется производить систематическую уборку ларя как внутри, так и снаружи. Рекомендуем уборку ларя совмещать с размораживанием.

ВНИМАНИЕ! • Перед уборкой и размораживанием отключайте ларь от сети электропитания!

Снежный покров препятствует интенсивному охлаждению продуктов и приводит к увеличению расхода электроэнергии.

ВНИМАНИЕ! • Чрезмерное обмерзание может привести к деформации шкафа изделия.

При достижении слоя инея 5 - 8 мм необходимо производить размораживание ларя. Для этого:

- Отключите ларь от сети электропитания, уберите все хранящиеся продукты.
- Установите под ларь, в район сливного отверстия емкость для сбора талой воды, на дне внутреннего бака выньте пробку из отверстия стока талой воды.
- Откройте крышку ларя и подождите пока оттаит иней. Можно удалить иней деревянным или пластмассовым скребком.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! • Использовать механические устройства или другие средства для ускорения процесса оттаивания! Ни в коем случае, не используйте фены для сушки волос или другие нагревательные устройства, которыми можно повредить пластмассовые детали ларя.

Помойте ларь теплой мыльной водой, насухо протрите.

Хорошо просушите ларь, оставив крышку/стеклянную шторку открытой для проветривания в течение часа.

Вставьте на место пробку слива.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность, её внешнее проявление	Вероятная причина	Метод выявления и устранения неисправности
Включенный в сеть ларь не работает	Нет напряжения в сети	Проверить напряжение в сети
	Нет контакта вилки с розеткой	Обеспечить контакт
Дребезжание и стук у работающего ларя	Трубопроводы холодильного агрегата касаются корпуса ларя/ витрины или стены	Устранить касание трубопроводов
	Ларь установлена неустойчиво и на неровной поверхности	Установить ларь на ровную поверхность
Запах в ларе	Негерметичная упаковка продуктов, выделяющих запах	Промыть ларь теплым мыльным раствором, протереть и проветрить

- При возникновении других неисправностей обратитесь в сервисный центр.

ВНИМАНИЕ!

В процессе работы ларя могут быть слышны:

- щелчки срабатывания датчика-реле температуры;
 - журчание хладагента, циркулирующего по трубкам холодильной системы;
 - легкие потрескивания при температурных деформациях материалов;
- Данные звуки не связаны с каким-либо дефектом и носят функциональный характер.**

- При изготовлении теплоизоляции в качестве вспенивающего газа используется циклопентан, который дает усадку. Незначительная неровность на боковых поверхностях и задней стенке корпуса оборудования, вызванная усадкой теплоизоляции, не влияет на работоспособность ларя и не является дефектом.

УТИЛИЗАЦИЯ

- По истечении установленного срока службы предприятие-изготовитель не несет ответственности за безопасную эксплуатацию ларя, поэтому рекомендуется не реже одного раза в три года приглашать специалиста сервисного центра для профилактического осмотра или ремонта электропроводки с целью обеспечения его электро- и пожаробезопасности.
- Если эксплуатация Вашего оборудования в дальнейшем невозможна, рекомендуем привести его в негодность следующим образом:
- отсоединить вилку от сети и перерезать провод;
- корпус (крышка) ларя подлежит захоронению на полигонах бытовых и промышленных отходов по правилам и требованиям, установленным местной администрацией;
- Компрессор, холодильный агрегат, пускозащитное реле, электропроводка, внутренний бак могут утилизироваться как лом черных и цветных металлов;
- Оборудование не содержит драгоценных металлов.
- **Выжигание теплоизоляции корпуса (крышки) ларя ввиду образования при горении токсичных веществ.**

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Характеристики	Обозначение модели	Бирюса 115КХ	Бирюса 170КХ	Бирюса 220КХ
Общий объем, л.		99	142	198
Разморозка		Ручная	Ручная	Ручная
Климатический класс		SN/N/ST/T	ST	T
Энергопотребление, кВт • ч/24ч		0,98	1,3	1,49
Класс энергопотребления		A	A	A
Хладагент		R600a	R600a	R600a
Мощность заморозки, кг/сутки		4,5	6,5	9,0
Номинальная мощность, Вт		110	130	150
Сила тока, А		0,77	1,2	1,2
Кол-во корзин		1	1	2
Питание, В/Гц		220-240/50	220-240/50	220-240/50
Вес нетто, кг		22	28	33,5
Вес брутто, кг		24	31	37,5
Размеры изделия, мм		545*495*850	632*550*850	816*550*850
Уровень шума, дБ		40	42	42
Цвет		Белый	Белый	Белый
Установленный срок службы, лет.		5	5	5

АДРЕСА МАСТЕРСКИХ

RUS

Регион	Город	Наименование	Адрес	Код	Телефон
Алтайский край	Барнаул	ООО «Китеж»	ул. Власихинская 49а, корп. Ж	3852	31-99-12
Алтайский край	Барнаул	ООО "Таймаут"	ул. Северозападная 54	3852	387-475
Алтайский край	Барнаул	РФД-Сервис	ул. Просторная, 137	3852	49-44-79
Алтайский край	Барнаул	ООО «Рембыттехника»	пр-кт Калинин, 24А/1	3852	387-475
Алтайский край	Бийск	ИП Горбатов С. А.	ул. Советская, 22, строение Н-10	3854	55-53-85, 8-923-850-11-50
Алтайский край	Рубцовск	ИП Сушко А.А.	ул. Оростительная, 221	3855	4-34-01, 8-906-964-54-54
Алтайский край	Славгород	ИП Кутузов С.Б.	ул. Урицкого, 94	3855	8-903-96-05-44
Алтайский край	Ключи	ИП Кутузов С.Б.	ул. Приборная, 12, кв. 2	38578	2-22-18
Амурская обл.	Благовещенск	ООО «Кассторгервис»	ул. Заводская, 163	4162	35-33-05, 35-33-06
Амурская обл.	Благовещенск	ООО «ТехноЛит Сервис»	ул. Чайковского, 7	4162	35-22-50, 36-03-06
Амурская обл.	Серышевск	ИП Токарев Юрий Анатольевич	ул. Ковалева, 10	4162/4	2-20-24, 8-914-380-30-92
Архангельская обл.	Архангельск	ООО «Двина-Сервис Центр»	ул. Садовая, 21	8182	20-23-30
Архангельская обл.	Котлас	ИП Васильев С.В.	ул. Карла Маркса, 25	8184	8-911-675-19-12, 8-952-306-60-07
Архангельская обл.	Сезоводвинск	ООО «ТЦ «Бирюса»	ул. Ломоносова, 5	8182	58-43-77, 58-03-18
Астраханская обл.	Астрахань	ООО «СК»Эпком»	ул. Савушкина, 51а	8512	54-11-01
Астраханская обл.	Астрахань	ИП Тилаков В.И.	ул. Рождественского, 15В	8512	45-46-74, 45-46-10
Белгородская обл.	Белгород	ИП Соловьев В.И.	ул. Суикская, 22	4723	25-57-77
Белгородская обл.	Белгород	ООО «Выбор-Сервис»	пр-кт Гражданский, 32	4722	32-69-29, 32-65-92
Брянская обл.	Брянск	ИП Стоило О.В	пр-кт Московский, 138А	4832	69-92-66, 8-953-269-59-01
Владимирская обл.	Владимир	ООО «Домовой сервис»	ул. Бугурина, 39	4932	44-72-81, 44-72-80
Волгоградская обл.	Камышин	ИП Спичина Р.А.	ул. Томская, 4А	8442	50-32-38
Волгоградская обл.	Суворовино	ООО Сервисный центр «Альфа»	3-й мкр., 11	84457	2-90-07, 2-90-08
Волгоградская обл.	Суворовино	ИП Карачинев А.В.	2-й мкр. 4	84473	8-905-457-82-84, 8-927-532-02-34
Волгоградская обл.	Волгодла	ИП Селиванов А.В.	ул. Авананьская, 2	8172	53-99-69, 53-99-39
Волгоградская обл.	Волгодла	ООО «Сервисный центр «Волгодла»	ул. Новгородская, 7	8202	288-103, 288-664
Волгоградская обл.	Череповец	ИП Волков С.В.	ул. Командарма Белова, 29	8172	55-62-08
Воронежская область	Воронеж	ИП Михайлов А.И.	пер. Краснознаменный, 3А	4736	5-28-11, 8-910-283-00-07
Воронежская область	Воронеж	ООО «ТОРГБЫТ-СЕРВИС»	ул. Бирюсов 2 км. 23А	42622	4-07-21
Еврейская Автономная обл.	Биробиджан	ИП Пермиков П.Г.	ул. Советская, 10	42622	8-924-270-75-49
Забайкальский край	Байалей	ООО «Центр Бытовой Техники и Спектр»	пр-кт Ветеранов 5, 1 этаж	30245	8-924-270-75-49
Забайкальский край	Забайкальск	ИП Жарков А.А.	ул. Комсомольская, дом № 108, пом. 1	30245	8-924-509-09-71
Забайкальский край	Забайкальск	ИП Гришавина Е.А.	ул. Крамоармейская, дом 14, помещение 1	30245	8-914-482-56-48, 8-924-503-13-13
Забайкальский край	Забайкальск	ИП Шилка	ул. Заводская, 34	30245	8-924-503-13-13
Иркутская обл.	Иркутск	ИП Жолудев В. В.	п.Марк, ул.Степана Разина, 5	3955	65-25-05, 8-900-707-80-87
Иркутская обл.	Ангарск	ИП Дьяконова Марина Евгеньевна	пр. Баркова 21	3953	8-902-561-97-08
Иркутская обл.	Иркутск	ООО «Апика-Сервис»	пр. Писарева, 18А	3953	34-17, 34-82-08
Иркутская обл.	Иркутск	ООО «Домашина техника»	ул. Сергеева 3, стр. 14	3952	70-62-53, 70-62-99
Иркутская обл.	Иркутск	ИП Егорова А.С.	пер. Молра, 1А, ул. Трилистника 8/2	3952	79-91-50, 22-26-99
Иркутская обл.	Ташеет	ООО «Интехцентр»	ул. Пушкина, 63/1*	3953	6-28-24, 6-28-49
Иркутская обл.	Усть-Илимск	ИП Антонин Александрович	пр. Комсомольский, 50, оф. 2	3953	6-11-80, 10-10-78
Иркутская обл.	Усть-Илимск	ИП Орел В.А.	пр. Мира, д. 5, кв. 2.	3953	6-52-24
Иркутская обл.	Капуйская обл.	ООО «АСГАРД»	ул. Маршала Жукова, д.15	4152	8-905-334-06-66, 8-902-396-58-10
Камчатский край	Петропавловск-Камчатский	ИП Герасимов И.В.	ул. Садовая, 34	4152	45-63-03, 45-63-00
Кемеровская обл.	Анжеро-Судженск	ИП Павлюченко К.С.	ул. 137 Отдельной стрел. бригады, 3	38453	6-90-87
Кемеровская обл.	Белово	ИП Алехов Е.Д.	ул. Ленина, 18/5	38452	2-45-83
Кемеровская обл.	Кемерово	ООО «КОЛОМБ»	ул. Потемкина, 8	38475	289-28-12, 25-45-74
Кемеровская обл.	Кемерово	ООО «Мастер»	пр. Ленина, 82	3842	900-396
Кемеровская обл.	Марининск	ООО «Синтекс»	ул. Советская, 16	38443	8-904-370-68-03
Кемеровская обл.	Междуреченск	ООО «Пром»	Южный промышлен. территория 7/9	38475	6-15-05
Кемеровская обл.	Новокузнецк	ООО «Ремонт-Сервис»	ул. Пирогова, 17	38443	65-67-99, 8-951-225-06-80
Кемеровская обл.	Пролетарск	ООО «АСЦ Климат-Сервис»	пр-т.Ленина, д.30	3846	65-25-50, 8-905-961-61-11
Кировская обл.	Слободский	ООО «Атлант-Сервис»	ул. Большевиков, 15А	83362	4-28-74
Кировская обл.	Киров	ООО «Рем Техника Плюс»	Хлебозаводской пр-вазд, 3	83362	75-47-85, 8-922-965-28-18
Кировская обл.	Киров	ООО «Вятка-Сервис-Киров»	Пр. Производственная, 24	8332	78-00-47, 62-29-16
Кировская обл.	Киров	ИП Кокорина А.Л.	ул. Базова, 19	8332	70-37-30
Костромская обл.	Кострома	ИП Мостров С. П.	ул. Коминтера, 5	4942	8-903-448-86-68, 8-989-295-36-03
Краснодарский край	Анапа	ИП Фараносова А.Ю.	С.С.Тахановская, 16	86132	3-66-02, 2-11-71
Краснодарский край	Анапа	ИП Насибуллин И.Х.	ул. Пушкина, 84	86142	4-43-59, 8-900-855-44-35
Краснодарский край	Кореновск	ИП Бондаренко А.В.	ул. Пурыхина, 2А	86121	8-918-147-02-03
Краснодарский край	Краснодар	ООО «Краснодар Техсервис Плюс»	ул. Левановского, 106Б	86121	8-918-146-48-38
Краснодарский край	Краснодар	ИП Бутиков А.В.	ул.Северная, 443	861	8-918-113-03-90
Краснодарский край	Краснодар	ИП Фараносова А.Ю.	ул. Аэродромная, 43	861	8-918-055-33-33, 8-861-251-80-77
Краснодарский край	Краснодар	ООО «КОЛОМБ»	пр. Старкубанская, 122/В	861	235-49-68, 8-918-080-54-43
Краснодарский край	Краснодар	ИП Головаха М.С.	ул. Воронежская, 16	861	8-918-235-52-55, 8-918-393-72-32
Краснодарский край	Курганинск	ИП Борова Е.Г.	ул. Островского, 32	86147	7-38-21, 8-918-634-39-50
Краснодарский край	Лабинск	ООО «Бытсервис»	ул. Турчановская, 2	86148	37874, 8-905-407-06-02
Краснодарский край	Ленинградская ст.	ИП Гулак Г.Г.	ул. Островская, 32	86145	8-903-448-86-68, 8-867-762-49-05
Краснодарский край	Новороссииск	ИП Фараносова А.Ю.	ул. Первомайская, 7	86144	3-39-96
Краснодарский край	Отрадненск	ООО «Отраденнатортехника»	ул. Красная, 52	86144	3-39-96
Краснодарский край	Отрадненск	ООО «Юна»	ул. Донская, 90	86153	5-65-63, 8-929-842-40-34
Краснодарский край	Ст. Староминский	ИП Худотеллов Р.А.	ГСК97, бокс 16 перед поворотом на ПЗК	86130	8-922-089-98-83, 8-903-448-86-68
Краснодарский край	Туапсе	ИП Фараносова А.Ю.	ул. Ленина, 24/2	86130	638-27-12, 638-147-02-03
Краснодарский край	Тимашевск	ИП Попова Д.Н.	2-й мкр. д. 6, пом. 38	39151	7-24-22, 4-42-22
Краснодарский край	Ачинск	ООО «Центр технического обслуживания»	ул. Гагарина, 10А	39151	4-65-56, 8-923-275-45-12
Краснодарский край	Динский	ИП Матвеев Д.Н.	ул. Школьная, 31 "А"	39151	3-52-22, 62-85-74
Краснодарский край	Волчаны	ООО «Бытсервис»	ул. Октябрьская, 109, строение 1	39162	2-26-72
Краснодарский край	Железнодорожн	ООО «Бытхолд»	пр. Куратова, 48А	39162	77-00-46, 76-72-40
Краснодарский край	Железнодорожн	ООО «Рембыттехника»	ул. Майское шоссе, 11	39169	2-12-82, 3-46-43, 8-923-317-54-43
Краснодарский край	Железнодорожн	ООО «Рембыттехника плюс Интернетш»	ул. Яковлева, 1	39161	2-95-81, 8-903-609-22-60
Краснодарский край	Канск	ООО «Рембыттехника»	ул. Урицкого, 17, стр. 2, пом. 1	39161	2-29-21, 2-05-30
Краснодарский край	Красноярск	БИРЮСА (ИП Бердников А.Г.)	ул. Семёфорная 445 стр 8	391	272-10-75, 272-56-08
Краснодарский край	Красноярск	ИП Быстров А. Е.	ул. Дальняя, 9	391	220-88-88
Краснодарский край	Красноярск	ООО «Сервисный центр «Надежда»	пр-кт. Красноярский рабочий, 27, стр. 4	391	292-92-22, 241-78-88
Краснодарский край	Красноярск	ООО «Сибирский мастер»	ул. Дудинская, 6	391	295-47-91
Краснодарский край	Красноярск	ООО «Город майора»	ул. Дудинская, 9	391	2-17-76, 297-54-36
Краснодарский край	Красноярск	ООО «Сервисная служба Бирюса»	Б. Березовая, ул. Центральная, 32	39175	8-902-913-50-05, 5-11-00
Краснодарский край	Лесосибирск	ИП Белоусов С.В.	9 мкрн. д. 4, кв. 80	39145	5-19-19, 8-902-977-15-28
Краснодарский край	Минусинск	ИП Липатов М.Ю.	ул. Ботаническая, 32/1, «Сервис центр «Бирюса»	39132	3-91-81, 8-903-609-22-60
Краснодарский край	Назарово	ИП Кузнецов О.В.	ул. Южная, 58	39121	2-95-81, 8-903-609-22-60
Краснодарский край	Курганская обл.	ИП Спирин А.Н.	мкр. БА, д. 11/1, офис 10	3522	47-27-25
Краснодарский край	Курган	ООО «Товарищество предпринимателей»	ул. Красина, 41	3522	45-87-54, 8-963-862-53-05
Краснодарский край	Курганская обл.	ИП Белкин А.А.	ул. Октябрьская, 108-14	4712	5-09-25, 33-25-33
Краснодарский край	Курск	ИП Агтямова О.В.	ул. Чайковского, 68Б	4712	34-24-69, 34-14-39
Краснодарский край	Курск	ИП Семенов Н.Н.	ул. Заводская, 19	4712	30-41-00, 31-20-23
Краснодарский край	Санкт-Петербург	ООО «Плюс «Гарда»	ул. Садовая, 57-3	812	905-80-07, 905-26-08
Краснодарский край	Санкт-Петербург	ООО «Электра»	ул. Новоторгов, 11А, пом. 17Н	812	372-23-12, 372-23-13
Краснодарский край	Лицевая обл.	ООО фирма «Полнос»	ул. Орджоникидзе, д.55	47467	4-12-08, 8-904-683-53-33
Краснодарский край	Лицевая обл.	ООО «СЦ «Фолуиус»	ул. Космонавтов, 8	4742	34-07-13, 34-55-34
Краснодарский край	Валдайская	ИП Кацман М.И.	г. Электрогосталь, ул.Рабочая, д.35а, корп.381	499	638-27-24
Краснодарский край	Волоколамск	ООО «Протор-Сервис»	г. Зеленоград, корп. 1534	499	717-82-12, 717-82-07
Краснодарский край	Воскресенск	ИП Кацман М.И.	г. Электрогосталь, ул. Рабочая, д. 35а, корп. 381	499	638-27-24
Краснодарский край	Дедовск	ООО «Протор-Сервис»	г. Зеленоград, корп. 1534	499	717-82-12, 717-82-07
Краснодарский край	Долгопрудный	ООО «Протор-Сервис»	г. Зеленоград, корп. 1534	499	717-82-12, 717-82-07
Краснодарский край	Домодедово	ИП Кацман М.И.	г. Электрогосталь, ул. Рабочая, д. 35а, корп. 381	499	638-27-24
Краснодарский край	Дубна	ООО «Протор-Сервис»	г. Зеленоград, корп. 1534	499	638-27-24
Краснодарский край	Егорьевск	ИП Кацман М.И.	г. Электрогосталь, ул. Рабочая, д. 35а, корп. 381	499	638-27-24
Краснодарский край	Железнодорожн	ИП Кацман М.И.	г. Электрогосталь, ул. Рабочая, д. 35а, корп. 381	499	638-27-24
Краснодарский край	Жуковский	ИП Кацман М.И.	г. Электрогосталь, ул. Рабочая, д. 35а, корп. 381	499	638-27-24
Краснодарский край	Звенигород	ООО «Протор-Сервис»	г. Зеленоград, корп. 1534	499	717-82-12, 717-82-07
Краснодарский край	Звенигород	ООО «Протор-Сервис»	г. Зеленоград, корп. 1534	499	717-82-12, 717-82-07
Краснодарский край	Ивантеевка	ООО «Протор-Сервис»	г. Зеленоград, корп. 1534	499	717-82-12, 717-82-07
Краснодарский край	Истра	ООО «Протор-Сервис»	г. Зеленоград, корп. 1534	499	717-82-12, 717-82-07
Краснодарский край	Клин	ООО «Протор-Сервис»	г. Зеленоград, корп. 1534	499	717-82-12, 717-82-07
Краснодарский край	Королев	ООО «Протор-Сервис»	г. Зеленоград, корп. 1534	499	717-82-12, 717-82-07
Краснодарский край	Красноармейск	ИП Кацман М.И.	г. Электрогосталь, ул. Рабочая, д. 35а, корп. 381	499	638-27-24
Краснодарский край	Красногорск	ООО «Протор-Сервис»	г. Зеленоград, корп. 1534	499	717-82-12, 717-82-07
Краснодарский край	Красногорск	ООО «Протор-Сервис»	г. Зеленоград, корп. 1534	499	717-82-12, 717-82-07
Краснодарский край	Лобня	ООО «Протор-Сервис»	г. Зеленоград, корп. 1534	499	717-82-12, 717-82-07
Краснодарский край	Лотошино	ООО «Протор-Сервис»	г. Зеленоград, корп. 1534	499	717-82-12, 717-82-07
Краснодарский край	Люберецк	ИП Кацман М.И.	г. Электрогосталь, ул. Рабочая, д. 35а, корп. 381	499	638-27-24
Краснодарский край	Можайск	ООО «Протор-Сервис»	г. Зеленоград, корп. 1534	499	717-82-12, 717-82-07
Краснодарский край	Москва	ООО «Мир и Сервис»	ул. Промышленная, д. 11, стр. 2, оф. 581	499	110-08-18
Краснодарский край	Москва	ИП Кацман М.И.	г. Электрогосталь, ул.Рабочая, д.35а, корп. 381	499	638-27-24
Краснодарский край	Мылтыши	ООО «Протор-Сервис»	г. Зеленоград, корп. 1534	499	717-82-12, 717-82-07
Краснодарский край	Нарь-Фоминск	ООО «Протор-Сервис»	г. Зеленоград, корп. 1534	499	717-82-12, 717-82-07
Краснодарский край	Нагисск	ИП Кацман М.И.	г. Электрогосталь, ул. Рабочая, д. 35а, корп. 381	499	638-27-24
Краснодарский край	Новокусино	ИП Кацман М.И.	г. Электрогосталь, ул. Рабочая, д. 35а, корп. 381	499	

Регион	Город	Наименование	Адрес	Код	Телефон
Оренбургская обл.	Оренбург	ИП Ломакина Юлия Николаевна	ул. Сальмшкая, дом № 6	3532	8-961-929-69-59, 8-961-929-61-41
Оренбургская обл.	Оренбург	ООО «ТИКО-сервис»	ул. Комсомольская, д.16	3532	77-67-64
Оренбургская обл.	Оренбург	ООО «Лим-Сервис»	ул. Нефевская, 8А	3532	37-24-84, 57-24-91
Оренбургская обл.	Оренбург	ИП Бердников В.В.	ул. Батумская, 25	3532	37-25-63
Орловская обл.	Орел	ИП Выхляев С.М.	ул. 2-я Курская, 3	4862	73-41-51
Пензенская обл.	Пенза	ООО «Орбита-Сервис»	ул. Карпинского, 2, ул. Мирская, 17	8412	42-27-26, 8-904-264-02-63
Пермский край	Березники	ООО «Рембыттехника-Сервис»	ул. П. Толстого, 76А	3424	23-72-23, 23-72-28
Пермский край	Кунгур	ИП Сухоруков И.В.	ул. С. Разина, 63	34271	4-17-22, 8-951-927-07-07
Пермский край	Пермь	ООО «Импэл-Сервис»	ул. Инженерная, 10	342	265-0704, 266-12-60
Пермский край	Пермь	ООО «СК-сервис»	ул. Екатерининская, 120	342	293-65-59
Пермский край	Соликамск	ИП Мальцев В.Д.	ул. Деревобделочная, 3Б	342	221-40-99
Пермский край	Чернушка	ООО «Бирюса»	ул. Белинского, 11	34253	6-90-93
Пермский край	Чайковский	ООО «Триал-Сервис»	ул. Нефтяников, 10	34261	4-24-96, 4-29-31
Пермский край	Чусовой	ИП Устинов А.В.	Приморский б-р, д.32, оф.25	34256	4-89-99
Приморский край	Владивосток	ООО «Холод-Мастер»	ул. Ленинна, 31	4232	5-56-80
Приморский край	Дальнегорск	ООО «ДальСервис»	ул. Спиридонова, 40	4232	29-46-91
Приморский край	Лесозаводск	ООО «ДальСервис»	пр-кт. 50 лет Октября, 146	42373	3-28-33, 8-914-336-01-70
Приморский край	Уссурийск	ИП Курженцов Л.В.	ул. Калининская, 37	42355	2-63-33, 8-924-727-11-80
Псковская обл.	Псков	ООО «Циклон-М»	ул. Советская, 96	4234	33-53-05
респ. Адыгея	Майкоп	ООО «СТ-Сервис»	ул. Труда, д.58	8112	72-13-90, 23-11-11
респ. Азербайджан	Баку	ИП Андросенко И.С.	ул. Гурганова, 328	8772	53-13-20, 8-918-421-72-12
респ. Азербайджан	Багда	ООО «Азери-Норд»	ул. Замира, 3Г	99412	514-79-67
респ. Азербайджан	Бейлаган	ООО «Азери-Норд»	ул. Узейр Гаджибекова	99450	595-43-13, (+99410010) 5-55-42
респ. Азербайджан	Гераной	ООО «Азери-Норд»	ул. Магистраль, около Улви петрола	99450	378-43-77
респ. Азербайджан	Джалилабад	ООО «Азери-Норд»	ул. 4-й Ил	99450	374-56-74
респ. Азербайджан	Кюмюсти	ООО «Азери-Норд»	ул. Гургулуш, 91	99470	697-66-93
респ. Азербайджан	Ленкорань	ООО «Азери-Норд»	пр-кт. Гейдара Алиева, 164	99450	614-04-70
респ. Азербайджан	Масаллы	ООО «Азери-Норд»	ул. Короглы, 100	99450	398-94-56
респ. Азербайджан	Сумгаит	ООО «Азери-Норд»	ул. 20 Января, 14	99450	334-01-28
респ. Башкортостан	Стерлитамак	ООО «Сервис-Техно»	ул. Нариманова, 32	99455	777-58-57
респ. Башкортостан	Уфа	ООО «СЦ Регион»	ул. Худайбердина, 158	3473	20-12-13
респ. Башкортостан	Уфа	ООО «Урал-СервисСервис»	ул. Пархоменко, 07	347	223-60-60, 51-79-79
респ. Башкортостан	Уфа	ООО «Сервисный центр Атлант»	ул. Менделеева, дом № 153	347	56-94-57
респ. Бурятия	Улан-Удэ	ООО «БурятПродТорг»	ул. Производственная, 2	347	293-04-04, 8-917-366-11-94
респ. Бурятия	Улан-Удэ	ИП Фараносова А.Ю.	пр-кт. Строителей, 72	3012	24-41-23, 57-31-10
респ. Бурятия	Улан-Удэ	ООО «СТ Сервис»	пр-кт. Строителей, 6	3012	8-902-167-78-80, 8-301-246-70-10
респ. Бурятия	Улан-Удэ	ООО «СТ Сервис»	пр-кт. Автомобилистов, 5А	3012	29-74-99
респ. Дагестан	Кизляр	ИП Абурашидов З.А.	пер. Рыбный, 17	87239	2-33-55, 8-928-831-00-04
респ. Дагестан	Махачкала	ИП Аманжол З.А.	ул. Гвардийская, 52	8722	67-64-38, 67-64-87
респ. Дагестан	Махачкала	ИП Гамазатов А.Б.	ул. Абураخمана Кадиева, 16	8734	89-03-02, 8-929-881-54-58
респ. Ингушетия	Назрань	ООО «Ингтехсервис»	ул. Московская, 5	8734	22-85-15, 8-964-994-31-38
респ. Кабардино-Балкария	Прохладный	ИП Шаталов Д.М.	пер. Комсомольский, 32	86631	031-019-55
респ. Казахстан	Алматы	ТОО «Сервис Маг»	ул. Калдаякова, 17	727	233-30-00
респ. Казахстан	Астана	ТОО «Компания «Гарант Сервис Центр»	ул. Павлодарская, 82	727	327-14-63, 397-44-25
респ. Казахстан	Астана	ТОО «Мечта-Сервис Астана»	ул. Московская, 6	7122	363-754, 383-479
респ. Казахстан	Атырау	ТОО «Рембыттехника»	пр. Азаттык, 66	7122	25-15-17
респ. Казахстан	Караганда	СЦ «Фаворит»	ул. Таттимбета, Дом 3	7212	33-29-37, 8-705-541-20-02
респ. Казахстан	Караганда	ИП Епифанов М.Л.	ул. Луговая, 106/1	7212	77-37-05, 77-37-59
респ. Казахстан	Кокшетау	ПК «Промавтомагика»	ул. Северная, 33	7162	25-49-72
респ. Казахстан	Кокшетау	ИП Нидергауз А.В.	ул. Женис, 136Б	7162	61-50-41, 33-50-16
респ. Казахстан	Костанай	ТОО «Юрид Трейдинг»	ул. Павлова, 50	7162	50-04-21
респ. Казахстан	Костанай	ИП Семенова В.Н.	ул. Абая, 316А	7142	21-24-80
респ. Казахстан	Павлодар	ТОО «Electron PV»	ул. Катаева, 53	7182	68-70-15, 78-14-74
респ. Казахстан	Петропавловск	ТОО «Квазар-Сервис»	ул. Абая, 86	7152	33-46-66
респ. Казахстан	Семей	ИП Герасенко А.В.	ул. 8 Марта, 85	7222	54-02-73, 54-02-81
респ. Казахстан	Семей	ТОО «Сервисный центр «АЛПИ»	ул. Дулатова, 168	8722	45-13-56
респ. Казахстан	Тараз	ИП Михальчук Светлана Александровна	ул. Толле Би, 51	7262	45-13-56
респ. Казахстан	Уральск	ТОО «Квант»	ул. Курмангазы, 166	7112	54-61-27, 54-57-86
респ. Казахстан	Усть-Каменогорск	ТОО ПромБитСервис	пр-кт. Независимости, 83/1	7232	77-44-12
респ. Казахстан	Усть-Каменогорск	ИП Ананиян О.В.	ул. Протозанова, Дом 11	7232	40-32-75
респ. Казахстан	Шымкент	ТОО «Тервест-Ю»	ул. Володарского, 17	7252	53-81-68, 8-701-675-26-05
респ. Казахстан	Жезказган	ТОО «Электрон сервис-центр»	ул. Строительная, 34	7187	8-902-231-26-35
респ. Карелия	Петрозаводск	ИП Турсунов Ф.И.	проезд Автолюбителей, 15	82151	8-911-403-76-67
респ. Коми	Воркута	ООО «Алгоритм»	ул. Тиманская, 8А	82151	6-60-06, 6-63-42
респ. Коми	Сыктывкар	ОАО «Атлант-Сервис»	ул. Южная, 7	8212	20-02-86, 8-904-273-10-30
респ. Коми	Пенора	ООО «Карст-сервис»	ул. Лесокосбинатовская, 17А	82142	74-4-85
респ. Крым	Симферополь	ИП Самойлов С.Г.	ул. Аэрофлотская, 1	8362	8-978-773-22-98
респ. Крым	Южно-Крымский	ИП Бешарова Светлана Владимировна	ул. Советская, 173	8342	30-24-42, 45-73-68
респ. Мордовия	Саранск	ИП Дрондин Алексей Васильевич	ул. Республиканская, 37	8342	30-24-42
респ. Саха (Якутия)	Якутск	ООО «СЦ «Физтех-Сервис»	ул. Октябрьская, 1/1	4112	39-00-80, 33-69-44
респ. Татарстан	Альметьевск	ООО «ТАХИКО»	ул. Белоглазова, 139А	843	8-919-630-33-60, 8-917-262-95-80
респ. Татарстан	Казань	ООО «Компания «ВАШ МАСТЕР»	ул. Вахитова, д.8	843	259-56-02, 259-57-01
респ. Татарстан	Казань	ООО «ГСЦ «АТремонтирена все»	ул. Краснооктябрьская, 92	843	555-49-25, 555-49-92
респ. Татарстан	Казань	ООО «Компания «ВАШ СЕРВИС»	ул. Горькая, дом № 58	843	8-987-290-34-59, 8-987-290-58-66
респ. Татарстан	Набережные Челны	ООО «Комплексные Системы Плюс»	пр. Вахитова, 20 (30/05)	8552	35-90-42, 59-77-13
респ. Тыва	Кызыл	ИП Ванхобин Геннадий Викторович	ул. Калинина, 3А	39422	5-36-25, 8-913-347-3810
респ. Тыва	Кызыл	ИП Кривоногова Л.И.	ул. Московская, 24	39422	5-67-80, 8-913-355-5107
респ. Удмуртия	Ижевск	ООО «Радуга»	Воткинское ш., д.302	3412	65-56-44
респ. Удмуртия	Ижевск	ООО «Энгул»	ул. Поляна, 65, ул. Вадима Сивкова, 152	3412	77-10-10
респ. Узбекистан	Саратуп	ИП Колосов М.В.	ул. Фабричная, 1А	3417	2-58-48, 2-58-46
респ. Узбекистан	Ташкент	ФХ «Дашнобод Болгария»			
респ. Хакасия	Абакан	ООО «Ромул»	ул. Складская, 9 "В"	3902	8-908-326-33-35
респ. Чечня	Грозный	ИП Азиев Д.М.	с.Комсомольское. ООО ПТФ ТАТАЕВ, склад 10	8-928-003-02-95	
респ. Чувашия	Чебоксары	ООО «ЗИП-Сервис»	ул.Петрова, д.6	8352	22-57-75
Ростовская обл.	Азов	ООО «Рембыттехника»	ул. Мехова, 28	86342	4-90-23
Ростовская обл.	Аксай	ИП Черныков А.Г.	ул. Чапаева, 175	86342	8-989-833-28-68, 8-928-296-68-68
Ростовская обл.	Каменик-Шахтинский	ООО «Сервис ПРО»	ул. Гаражная, 16	86365	5-00-55
Ростовская обл.	Морозовск	ИП Зимин С.В.	ул. Ворошилова, д. № 214	86365	8-988-570-79-00, 8-988-256-67-39
Ростовская обл.	пос. Веселый	ИП Кобыш В.И.	ул. Думное, 45А	863	8-928-170-46-97
Ростовская обл.	Ростов на Дону	ООО «Мастер	ул. 50-летия Ростсельмаша, дом № 1/52, офис 55	863	219-21-12
Ростовская обл.	Ростов на Дону	ООО «Гарант»	ул. Капустинка, 1	863	233-46-29, 220-67-30
РСО-Алания	Владикавказ	ИП Фараносова А.Ю.	пр-кт. Коста, 126	8672	8-906-188-87-61, 8-903-448-86-68
РСО-Алания	Владикавказ	ООО «Арктика-Сервис»	пр-кт. Коста, 15	8672	25-01-07
Рязанская обл.	Рязань	ООО «Турист»	с. Дядьково, 30	4912	50-40-40, 8-915-619-02-22
Самарская обл.	Самара	ООО «ТЕАЛ»	пр. Карла Маркса, д.318	846	212-96-60
Самарская обл.	Самара	ООО «Инжиниринг Плюс»	ул. Кабельная, д.4, литера ж/т1	846	267-03-53, 276-99-29
Самарская обл.	Самара	ИП Карякин И.К.	ул. Гагарина, 88, корп. 1, оф. 86/О»	846	890-6-72
Самарская обл.	Сызрань	ОАО «Радуга»	ул. Степана Разина, 28	8464	98-40-92
Саратовская обл.	Балково	ИП Мохов А.Е.	ул. Саратовское шоссе, д.38	8453	68-64-46, 8-927-225-64-46
Саратовская обл.	Балашов	ИП Рыженькина Н.С.	ул. Луначарского, 102	84545	8-917-213-17-78
Саратовская обл.	Саратов	ООО «РИМ-Сервис»	ул. Чернышевского, д. 88, литера А2	8452	65-02-48, 48-82-22
Саратовская обл.	Саратов	ООО «Сервисный центр «Реванш»	ул. Чапаева, 32/36	8452	73-55-98, 75-56-01
Сахалинская обл.	Южно-Сахалинск	Сервисный Центр Бирюса	ул. Ленина, 213	4242	72-22-75, 72-40-49
Свердловская обл.	Екатеринбург	ООО «Уральский вал - Сервис»	ул. Чепосинцев, 35	343	381-99-93, 381-99-94
Свердловская обл.	Свердловская обл.	ООО «Норд-Сервис»	ул. Дюнская, 31	343	79-07-17, 310-00-91
Свердловская обл.	Каменик-Уральский	ИП Шайдулов С.А.	ул. Ленина, 95	3439	37-02-03, 8-950-547-10-15
Свердловская обл.	Красноуральск	ИП Седелников В.В.	ул. Карпинского, 15	34384	3-60-26
Свердловская обл.	Первоуральск	ООО «Сплита-сервис»	ул. Луначарского, 34	3439	64-91-90, 25-74-13
Смоленская обл.	Смоленск	ООО «ПТТ ПЛАС»	ул. Купольной, 44	4812	45-05-13, 8-920-333-09-44
Ставропольский край	Благодарный	ИП Суковатчина Е.В.	ул. Ленина, 176	86849	8-918-795-44-35, 8-903-415-58-77
Ставропольский край	Ессентуки	ООО ТТЦ «Стиль»	ул. Пушкина, 128А	87934	4-15-55
Ставропольский край	Ставрополь	ООО «Техно-Сервис»	ул. Промышленная, 6	8652	39-30-30, 39-55-30
Тамбовская обл.	Тамбов	ООО «ТТЦ «Атлант-Сервис»	ул. Московская, 23А	4752	72-66-59, 72-63-46
Тверская обл.	Нелидово	ИП Артемьев К.В.	ул. Победы, 5	4822	8-919-055-79-38, 8-904-001-67-82
Тверская обл.	Тверь	ИП Жуков В.Б.	пр-т. Чайковского, 23	4822	8-910-847-50-22, 8-910-837-53-94
Томская обл.	Томск	ООО «Главытсервис»	ул. Маяковского, 25/7	3822	26-68-65
Томская обл.	Томск	ООО «СТ-Сервис»	пр-кт. Академический, 1, блок А	3822	25-45-48, 25-39-20
Томская обл.	Тула	ООО «Рембыттехника»	ул. Кауля, 16	4872	70-21-13, 37-30-23
Томская обл.	Тула	ООО «ТехХолод»	ул. Индустриальная, 16, стр. 6	3466	67-11-31
Томская обл.	Сургут	ООО «Центр торгового оборудования»	ул. Генерала Иванова, 12	3462	4-36-72
Томская обл.	Тобольск	ИП Бахшеев И.В.	мкр. д.26/1	3456	25-33-99, 8-982-131-15-44
Томская обл.	Тобольск	ИП Обухова О.Н.	б/мкр. стр 14	3456	273-439, 8-919-921-90-89
Томская обл.	Ишим	ИП Чернотор А.А.	ул. Малая Садовая, 207, корп. А	34551	5-05-11
Томская обл.	Тюмень	ООО «АТ-Сервис»	ул. Сургутская, д.11, к.4, литера А4	3452	904-490-20-39, 904-490-20-59
Украина	Донецк	ООО «Аудио Плюс»	ул. 23-й Стрелковой Дивизии, 2А	8422	662-307-92-90, 050-346-57-98
Ульяновская обл.	Ульяновск	ООО «Новый мир - Сервис»	2-й пер. Кирова, 3	8422	52-16-55, 32-44-99
Ульяновская обл.	Ульяновск	ООО «Современный Сервис»	ул. Металлистов, 16/7	8422	73-29-19, 73-44-22
Хабаровский край	Комсомольск-на-Амуре	ИП Афанасьева Н.В.	ул. Юбилейная, 10/3	4217	51-15-12
Хабаровский край	Комсомольск-на-Амуре	ООО «Инсайт-Сервис»	пр-кт. Первостроителей, 18	4217	52-79-18, 52-79-17
Хабаровский край	Советская Гавань	ООО «Сервисный центр по ремонту бытовой техники»	ул. Киевская, 27, офис 26	42138	4-46-86, 4-87-77
Хабаровский край	Хабаровск	ООО «Вирис»	ул. Рокоссовского, 20/1	4212	25-30-60, 54-00-44
Ханты-Мансийский АО	Ханты-Мансийск	ИП Кливин А.А.	ул. Пискунова, 3А	3467	35-01-00
Челя					

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА

Гарантийная карта



Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за выбор изделия торговой марки «Бирюса»!

Условия гарантии

Гарантийные обязательства завода-изготовителя разработаны на основании действующего законодательства Российской Федерации.

На приборы «Бирюса 115КХ», «Бирюса 170КХ», «Бирюса 220КХ» установлен гарантийный срок 12 месяцев в течении которых, в случае обнаружения в приборе недостатка, изготовитель (продавец) обязуется удовлетворять требования потребителя, предусмотренные Законом РФ «О защите прав потребителей».

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить правила и условия эксплуатации и хранения изделий, условия гарантийных обязательств, а также проверить правильность заполнения гарантийной карты.

Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня продажи прибора. В случае, если дату продажи установить невозможно, в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия, но не более 18 месяцев. Для подтверждения даты покупки изделия при гарантийном ремонте или предъявлении иных требований, предусмотренных Законом РФ «О защите прав потребителей», убедительно просим Вас сохранять сопроводительные документы (чек, квитанцию, правильно и чётко заполненную гарантийную карту, иные документы, подтверждающие дату и место покупки). Любые претензии по качеству изделия рассматриваются только после предварительной проверки качества изделия представителем авторизованного сервисного центра «Бирюса».

ВНИМАНИЕ! При покупке прибора проверьте вместе с продавцом его работоспособность, комплектность, указанную в руководстве по эксплуатации, отсутствие механических повреждений. Завод-изготовитель не несёт ответственности за механические повреждения прибора и его некомплектность в случае их возникновения после передачи потребителю.

Ремонт прибора производится по месту эксплуатации или в гарантийной мастерской. Доставка прибора в гарантийную мастерскую для ремонта, замена и возврат его потребителю осуществляется силами и за счёт продавца (изготовителя) или организации, выполняющей функции продавца (изготовителя) на основании договора с ним.

Талоны №1, №2, №3 и №4 на гарантийный ремонт изымаются механиком после выполнения ремонта в период гарантийного срока с заменой узлов и деталей, а так же при проведении работ по регулировке и техническому обслуживанию прибора в период гарантийного срока без замены узлов и деталей.

При изъятии талонов механиком гарантийной мастерской требуйте записи данных на корешке талона.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПРИ:

- несоблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, установки, ухода, требований безопасности и эксплуатации, предусмотренных руководством по эксплуатации;
- проведении ремонта лицами, не уполномоченными заводом на выполнение гарантийного обслуживания;
- неисправностях, вызванных экстремальными условиями или действием непреодолимой силы (пожар, стихийное бедствие и т.д.);
- повреждении или нарушении нормальной работы, вызванными действиями бытовых насекомых и грызунов, воздействия иных посторонних факторов, а также вследствие существенных нарушений технических требований, оговорённых в инструкции по эксплуатации, в том числе нестабильности параметров электросети, установленных ГОСТ 13109-97.

Гарантия не распространяется на сосуды, облицовку сосудов, ручки дверей, стеклоблок двери, шторку крышки, замок витрины, люминесцентную лампу и лампочку.

Уважаемые покупатели! В случае возникновения вопросов или проблем, связанных с качеством или сервисным обслуживанием продукции «Бирюса», просим обращаться в отдел сервисного обслуживания по телефону 8 800 250 0014 (бесплатный звонок из любого региона РФ) или по электронной почте service@biryusa.ru.

Гарантийная карта действительна только при наличии правильно и чётко указанных: модели, серийного номера изделия, даты изготовления и продажи, чётких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийной карте.

Модель

Серийный номер

Дата изготовления

Штамп приёмщика



Принято

Наименование торгующей организации

Дата продажи

М.П.

С условиями гарантийных обязательств ознакомлен, претензий к комплектации и внешнему виду не имею

Ф.И.О. покупателя, подпись

Корешок талона необходимо обязательно заполнять и оставлять у потребителя

Корешок талона №1 на гарантийный ремонт	Корешок талона №2 на гарантийный ремонт	Корешок талона №3 на гарантийный ремонт	Корешок талона №4 на гарантийный ремонт
Изыят _____ дата изъятия _____			
Исполнитель _____ фамилия _____	Исполнитель _____ фамилия _____	Исполнитель _____ фамилия _____	Исполнитель _____ фамилия _____
Выполнены работы _____	Выполнены работы _____	Выполнены работы _____	Выполнены работы _____

 ТАЛОН №1 [на гарантийный ремонт] модель _____ серийный № _____ дата изготовления _____ дата продажи _____ М.П. _____	 ТАЛОН №2 [на гарантийный ремонт] модель _____ серийный № _____ дата изготовления _____ дата продажи _____ М.П. _____	 ТАЛОН №3 [на гарантийный ремонт] модель _____ серийный № _____ дата изготовления _____ дата продажи _____ М.П. _____	 ТАЛОН №4 [на гарантийный ремонт] модель _____ серийный № _____ дата изготовления _____ дата продажи _____ М.П. _____
--	--	--	--

Описание ремонта _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	Подпись мастера _____ Подпись клиента _____ ----- Описание ремонта _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	Подпись мастера _____ Подпись клиента _____ ----- Описание ремонта _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	Подпись мастера _____ Подпись клиента _____ ----- Описание ремонта _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
--	---	---	---